



## Entraînement de base : Étirez, étendez et évitez les glissements et les dommages.

Intervenez un minimum, maîtrisez un maximum.

### Dépose sur demi-palettes:



1. Détacher le ruban prédécoupé de son rouleau jusqu'à la perforation. Sectionner à ce niveau.



2. Ouvrir le ruban en arrondi.



3. Tendre le ruban autour du paquet. C'est terminé.

### Dépose sur palettes entières:



1. Détacher le ruban prédécoupé de son rouleau jusqu'à la perforation. Sectionner à ce niveau.



2. Détendre le ruban d'environ 40 cm.



3. Ouvrir le ruban en arrondi.



4. Tendre le ruban autour du paquet. C'est terminé.

Même les charges lourdes et encombrantes sont protégées contre les glissements, et cela de manière rapide et efficace. Laissez-vous convaincre par les multiples applications des rubans **sanstrap**.